

คู่มือความปลอดภัยการใช้งาน สุขภัณฑ์ชนิดนั่งยอง นั่งยองฟลัชแองค์ และนั่งยองฟลัชวาล์ว

INSTRUCTION MANUAL FOR SQUAT, SQUAT FLUSH TANK AND SQUAT FLUSH VALVE

เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

- ขอขอบคุณสำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอตโต้ COTTO[®]
- กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องของการใช้งาน
- กรุณาเก็บรักษาคู่มือการใช้งานฉบับนี้ไว้ พร้อมกับใบรับประกันสินค้าให้ดี
- คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้คุณใช้งานสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้

■ ปลอดภัยไว้ก่อน

กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังในเรื่องความปลอดภัยดังนี้

- กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด ก่อนการติดตั้งและก่อนใช้งานสุขภัณฑ์คอตโต้ COTTO[®] และโปรดปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยการใช้งาน

สัญลักษณ์และคำอธิบายที่ใช้ในคู่มือ

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
 ข้อควรระวัง	การกระทำใดๆ ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน
 ข้อห้าม	ข้อห้ามปฏิบัติ ในการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์คอตโต้
 ข้อควรปฏิบัติ	สิ่งที่ควรปฏิบัติ ในการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์คอตโต้

■ คำแนะนำก่อนการติดตั้งและก่อนการใช้งาน

 ข้อควรระวัง	■ การใช้งานกับหัววิธีที่ไม่เหมาะสม แตกต่างไปจากที่ได้แนะนำไว้ ผู้ใช้อาจได้รับอันตรายจากการใช้งานได้รับบาดเจ็บ และสูญเสียทรัพย์สิน ■ ในกรณีที่ผู้ใช้สูงอายุร่วมใช้งานสุขภัณฑ์ ควรมีการติดตั้งชุดมือจับ (Hand Rail) เพื่อช่วยในการพยุงตัวลุกขึ้นยืน และป้องกันการหกล้ม	
 ข้อห้าม	■ ห้ามใช้งานสุขภัณฑ์ ฟารองนั่ง ที่บรยอรัว แตก บิ่น เพราะจะทำให้ได้รับอันตรายได้ (ในกรณีสุขภัณฑ์ที่แตกทำให้ผู้ใช้นั่ง บิ่น เนื่องจากชิ้นส่วนแตกจากการแตกของสุขภัณฑ์ที่มีความคม) ■ ห้ามนำวัสดุที่เป็น ภาชนะบรรจุของเหลวมาใส่สุขภัณฑ์ที่แตกแล้วบรยอรัว ชิ้นของน้ำในขณะใช้งาน หรือส่งผลกระทบต่อผู้ใช้สินเสียหาย และถึงขั้นผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้ ■ ห้ามยื่นนั่ง พิง หรือกดลงองใช้งานสุขภัณฑ์ โดยที่สุขภัณฑ์ยังไม่ได้ทำการติดตั้งกับพื้น หรือพองทำให้บรยอรัวสมบูรณ์ตามวิธีการในคู่มือแนะนำการติดตั้ง เนื่องจากสุขภัณฑ์อาจฉีก หรือหลุดร่อน แตกเสียหาย และทำให้ได้รับอันตราย บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหายได้	
 ข้อควรปฏิบัติ	■ เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย ก่อนทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ ผู้ติดตั้ง ควรศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งที่แนบมา ■ เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย ก่อนเริ่มต้นการใช้งานสุขภัณฑ์ ผู้ใช้งาน ควรศึกษารายละเอียดจากคู่มือแนะนำการใช้งาน ■ ชุดอุปกรณ์ติดตั้งห้องน้ำน้ำแขวนผนัง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในการติดตั้ง (ในกรณีที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ควรปรึกษาช่างผู้ติดตั้ง) ■ ควรใช้อุปกรณ์การติดตั้งที่ได้มาตรฐาน และมีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด เพื่อป้องกันอันตรายจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง ■ ผู้ใช้งานควรศึกษาวิธีการติดตั้งและคู่มือความปลอดภัยการใช้งานนี้ เพื่อใช้อ้างอิง ไม่ควรทิ้งหรือทำลายหลังจากที่ติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จสิ้น ■ ผู้ใช้งานควรเลือกช่างที่มีประสบการณ์ หรือมีความชำนาญเฉพาะทางทำการติดตั้งสุขภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย และความสวยงามถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสุขภัณฑ์ ■ ในกรณีที่ไม่มีบุคลากรหรือช่างติดตั้งหรือการใช้งานสุขภัณฑ์ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ COTTO Call Center โทร 0-2521-7777	

■ ข้อแนะนำในการติดตั้ง สำหรับอ่างติดตั้ง

 ข้อควรระวัง	■ แรงดันน้ำที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ควรค่าอยู่ที่ 1.0-3.0 kg/cm² (15-45 psi) ในกรณีที่แรงดันน้ำสูงกว่าที่แนะนำ อาจทำให้อุปกรณ์ภายในของน้ำ หรือชุดอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว (Flush Valve) ชำรุดเสียหายได้ ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าว (สำหรับสุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองฟลัชเทคที่สุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองฟลัชวาล์ว) ■ การยื่นมือยึดติดตั้งห้องน้ำน้ำแขวนผนังที่ไม่แน่นพอ อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อตัวผู้ใช้งานและทรัพย์สิน (สำหรับสุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองฟลัชเทค (ห้องน้ำแขวนผนัง)) ■ การยื่นมือยึดติดตั้ง อุปกรณ์ ฟลัชวาล์ว (Flush Valve) กับ โถสุขภัณฑ์ที่ไม่แน่นพอ อาจทำให้เกิดน้ำรั่ว และส่งผลกระทบต่อตัวผู้ใช้งานและทรัพย์สิน (สำหรับสุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองฟลัชวาล์ว (Flush Valve))	
 ข้อห้าม	■ ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ เพราะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพลดลง หรือเสียหาย ความเสียหายมากยิ่งขึ้นได้ ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อพบความผิดปกติทุกครั้ง ■ ห้ามพันหรือหักสายน้ำดื่ม (Inlet Hose) เพราะอาจทำให้ชำรุดเสียหายได้ (สำหรับสุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองฟลัชเทค (ห้องน้ำแขวนผนัง))	
 ข้อควรปฏิบัติ	■ การติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้ การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด ■ การยาแนวกับบริเวณขอบของผลิตภัณฑ์หลังการติดตั้งกับพื้นหรือผนัง ควรใช้วัสดุตามคู่มือการติดตั้งแนะนำเรื่องการยาแนว ■ ในกรณีที่พื้นไม่เรียบและต้องการการแก้ไขให้ดูเลยตาม อาจใช้วิธีเช่นตัววางหรือวัสดุประเภทซีเมนต์ยาแนวมาตรฐานด้วย แต่ไม่ควรใช้วิธีเช่นตัววางดูภายในของสุขภัณฑ์ เพราะอาจมีแรงดันน้ำที่มากเกินไปและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภัณฑ์ได้ และทำให้ฐานของโถสุขภัณฑ์แตกได้ ■ ควรยื่นมือยึดห้องน้ำน้ำติดกับผนังที่แน่นพอด้วย ไม่เช่นนั้นเกินไป เพราะอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณจุดยึดมือของห้องน้ำน้ำติดกับผนัง (สำหรับสุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองฟลัชเทค (ห้องน้ำแขวนผนัง)) ■ ก่อนต่อวาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้ากับก๊อกน้ำ ควรปล่อยน้ำเพื่อไล่ตะกอนหรือสิ่งสกปรกในก๊อกน้ำออกก่อน เพื่อป้องกัน การอุดตันในบริเวณก๊อกน้ำ	

■ ขอบเขตในการใช้งานทั่วไป สำหรับผู้ใช้งาน	
 ข้อควรระวัง	การนั่งบนถาดบนสุขภัณฑ์เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการเหน็ดเหนื่อย และอาจเกิดการกดตัวได้ในขณะที่คุณยืน
 ข้อห้าม	- สุขภัณฑ์สำหรับนั่งยอง ห้ามนั่งราบ (ไม่สำหรับนั่งบนถาด) เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายที่เสียหาย แลสำหรับผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากการพลัดตกจากสุขภัณฑ์ได้ - ห้ามทิ้งวัสดุใดๆ ลงในโถสุขภัณฑ์ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอุดตัน แลระบบน้ำทั้งเสียหาย - ห้ามใส่ของที่มีสิ่งสูงหรือของที่มีชิ้นยื่นขึ้นเหมือนบนโถสุขภัณฑ์ เพราะอาจทำให้สิ่งใดเสียดกับพื้นจนได้รับบาดเจ็บ เป็นต้นตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย - ห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ ใช้งานสุขภัณฑ์โดยลำพัง เนื่องจากเด็กอาจได้รับอันตรายจากการพลัดตกโถสุขภัณฑ์ได้ - พลัดตกที่สำหรับนั่งบนถาด ใช้งานได้เพียงครั้งละ 1 ท่านเท่านั้น - ห้ามกระโดดบนโถสุขภัณฑ์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้ - ห้ามยืน/เหยียบ บนถาดน้ำสุขภัณฑ์ อาจเกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินได้ (สำหรับสุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองของฟลัชเทค และฟลัชวาล์ว) - ห้ามใส่สารเคมีใดๆ ลงไปในบ่อน้ำ จะส่งผลให้วัสดุที่นำมาทำอุปกรณ์ภายในบ่อน้ำบางชนิด มีอายุการใช้งานสั้นลง (สำหรับสุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองของฟลัชเทค) - ห้ามใส่แรงกด ห้ามห้อยโหน ที่หมอน้ำของสุขภัณฑ์เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายได้ (สำหรับสุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองของฟลัชเทค) - ห้ามเหยียบที่บนกดฟลัชวาล์ว (Flush Valve) หรือกดปุ่ม (Button หรือ Handle) เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินได้ (สุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองของฟลัชวาล์วและฟลัชเทค)
 ข้อควรปฏิบัติ	- ใช้เปิดกดฟลัชวาล์ว (Flush Valve) หรือกดปุ่ม (Button หรือ Handle) เพื่อการชำระล้างเท่านั้น - ควรติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำ เพื่อความสะดวกในการควบคุม การเปิด-ปิดน้ำ ในการซ่อมอุปกรณ์ - เมื่อไม่มีการใช้โถสุขภัณฑ์ เป็นเวลานาน ควรทำการปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองน้ำโดยไม่จำเป็น - กรณีที่เกิดน้ำรั่วซึม ออกจากโถสุขภัณฑ์โดยไม่ทราบสาเหตุ ควรปิดวาล์วลงทันที เพื่อหยุดการใช้งานชั่วคราว แลติดต่อตัวแทนจำหน่าย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโดยเร็ว - การใช้น้ำประปาหรือน้ำจืดที่สะอาดปราศจากตะกอนบนเบื่อน จะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่สัมผัสกับน้ำได้เป็นอย่างดี



■ วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์	
 ข้อควรระวัง	การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ แลหลีกเลี่ยงการทำความสะอาดเสร็จแล้ว ควรล้างน้ำออกให้สะอาดโดยเร็วเพื่อช่วยไม่ให้เกิด รอยด่างที่ผลิตภัณฑ์
 ข้อห้าม	- ห้ามนำวัสดุที่มีคราบหิน หรือหยวน มาใช้ขัดถูผิวในการทำทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวสุขภัณฑ์ - ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำล้างโถสุขภัณฑ์ มาใช้ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุประเภทพลาสติก โลหะ หรือเบ้อง เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยด่างบนผลิตภัณฑ์ แลส่งผลให้อายุการใช้งานของวัสดุสั้นลง - ห้ามเทน้ำร้อนลงบนผลิตภัณฑ์ซ้ำติด เพื่อทำความสะอาดหรือการชำระล้าง เพราะจะทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแตกร้าวเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนทรัพย์สินเสียหายได้
 ข้อควรปฏิบัติ	- ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ - สามารถใช้อุปกรณ์ล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำที่ส่วนที่เป็นเซรามิกทำความสะอาดสุขภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน คราบติดค้างที่ผลิตภัณฑ์ทำการทำความสะอาดด้วย รวมถึงการดูแลรักษาวัสดุประเภทต่างๆ อาจมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการทำสะอาด แลดูแลรักษาที่เหมาะสม - การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นผิวบุโครเมียมควรใช้ฟองน้ำเปียกหรือฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ หรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดเพื่อให้งานแลไม่เกิดสนิม ไม่ควรใช้สารที่มีคลอรีน เช็ดเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับผิวโครเมียม

■ การกำจัดทิ้ง



ข้อควรปฏิบัติ

- เศษวัสดุอุปกรณ์การบรรจุสุญกัมน์ต่างๆ ที่เหลือจากการติดตั้งใช้งาน เช่น กล่องกระดาษ สิ่งไม้ เศษไม้พลาเสก เศษพลาสติก และอื่นๆ ควรคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตใหม่ (Recycle) ไม่ควรทิ้งลงในแหล่งน้ำ หรือแหล่งชุมชน ควรแยกทิ้งในสถานที่ที่ทางการกำหนดไว้เท่านั้น
- ควรทำการแยกชิ้นส่วนประกอบของสุญกัมน์ที่ ก่อนการกำจัดทิ้ง เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบบางชิ้นสามารถนำกลับมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตใหม่ได้ (Recycle)
- ชิ้นส่วนสุญกัมน์ที่ และอุปกรณ์ประกอบที่มีการแตกหักมีความคม อาจทำให้เกิดอันตราย และได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัส จึงควรระมัดระวังในการสัมผัส และการกำจัดทิ้ง
- ควรกำจัดทิ้งสุญกัมน์ที่ และเศษสุญกัมน์ที่ด้วยวิธีการฝังกลบ เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสกับเศษของสุญกัมน์ที่

■ การรับประกันสินค้า

■ เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. พิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ - ขาย เป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
2. เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง การพุงร่อนเนื่องจากสารเคมี การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี มีสิ่งอุดตันภายในตัวโถ ก่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่นๆ และความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากความชำรุด บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน จะต้องแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบ และได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใดๆ

■ ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ประเภทสินค้า	การรับประกัน	ระยะเวลาประกัน
สุขภัณฑ์	โถสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า, โถปัสสาวะชาย, โถบิเด่ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำวีลแชร์ไฮดรอลิก	30 ปี
	อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ, อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1 ปี
	ฟารองนั่ง	1 ปี
วาล์วาล์ว	เฉพาะตัวเรือนไม่รวมอุปกรณ์ที่เป็นยาง	1 ปี
วาล์วาล์วอัตโนมัติ	ทั้งชุด	1 ปี

หมายเหตุ

- ก่อนการติดตั้งสินค้าทุกประเภท แนะนำให้ตรวจสอบวิธีการติดตั้ง และระยะของอุปกรณ์ประกอบติดตั้งต่างๆ จากคู่มือการติดตั้ง เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้องสามารถใช้งานได้
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการถอดรื้อ/การบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

■ อัตราค่าบริการ

1. สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะประกัน ฟรี ค่าพาหนะเดินทางเข้าบริการ และฟรี ค่าอะไหล่โดยพิจารณาจากสภาพการใช้งานปกติ และปัญหาที่เกิดจากคุณภาพสินค้าเท่านั้น
2. กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน คิดค่าพาหนะเดินทางเข้าบริการ - ค่าบริการตามราคาที่กำหนด
3. กรณีปัญหามีได้เกิดจากคุณภาพสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติ คิดค่าอะไหล่ - ค่าบริการตามราคาที่กำหนด

เก็บไว้กับผู้ใช้สินค้า

ใบรับประกันสินค้า / WARRANTY CARD

ใบรับประกันเลขที่ _____

สินค้า _____ รุ่น _____ (ตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน)

ชื่อผู้ซื้อ _____ นามสกุล _____

บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ E-mail _____

(โปรดประทับตราร้านค้า) ชื่อจากร้าน/จังหวัด _____ วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ _____

รับประกันสำหรับผู้ซื้อและใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น

COTTO[®]

ส่งคืนบริษัท

ใบรับประกันสินค้า / WARRANTY CARD

ใบรับประกันเลขที่ _____

สินค้า _____ รุ่น _____ (ตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน)

ชื่อผู้ซื้อ _____ นามสกุล _____

บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ E-mail _____

(โปรดประทับตราร้านค้า) ชื่อจากร้าน/จังหวัด _____ วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ _____

รับประกันสำหรับผู้ซื้อและใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น

COTTO[®]

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

COTTO STUDIO ดอนเมือง

36/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center : 0-2521-7777 โทรสาร : 0-2551-1065

อีเมล : ctdonmuang@scg.com



ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์
E-warranty



คู่มือแนะนำการใช้งาน
User Manual

ผู้ฝากส่ง _____
ที่อยู่ _____

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (น)/304 ปณจ.หลักสี่
นางสงปภรณ์ใบประเทศ ณ. ซึ่งดำเนินการในชื่อชำระค่าบริการ



บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

(ส่วนบริการเทคนิค)

COTTO[®]

