

# คู่มือความปลอดภัยการใช้งานโถชำระล้าง แบบแขวนผนังและตั้งพื้น

## INSTRUCTION MANUAL FOR WALL HUNG AND FLOOR STAND BIDET

### เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

- ขอขอบคุณสำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอตโต้ COTTO<sup>®</sup>
- กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องของการใช้งาน
- กรุณาเก็บรักษาคู่มือการใช้งานฉบับนี้ไว้ พร้อมกับใบรับประกันสินค้าให้ดี
- คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้คุณใช้งานสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้

#### ■ ปลอดภัยไว้ก่อน

กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังในเรื่องความปลอดภัยดังนี้

- กรุณาอ่านคู่มือและคำแนะนำอย่างละเอียด ก่อนการติดตั้งและก่อนใช้ชุดสุขภัณฑ์คอตโต้ COTTO<sup>®</sup> และโปรดปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยการใช้งาน

สัญลักษณ์และคำอธิบายที่ใช้ในคู่มือ

| สัญลักษณ์                                                                                           | คำอธิบาย                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <br>ข้อควรระวัง     | การกระทำใดๆ ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน |
| <br>ข้อห้าม        | ข้อห้ามปฏิบัติ ในการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์คอตโต้       |
| <br>ข้อควรปฏิบัติ | สิ่งที่ควรปฏิบัติ ในการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์คอตโต้    |

## ■ คำแนะนำก่อนการติดตั้งและก่อนการใช้งาน

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ข้อควรระวัง</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การใช้สุขภัณฑ์ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม แตกต่างไปจากที่ได้แนะนำไว้ ผู้ใช้อาจได้รับอันตรายจากการใช้งานได้รับบาดเจ็บ และสูญเสียทรัพย์สิน</li> <li>■ ในกรณีที่มีผู้สูงอายุร่วมใช้งานสุขภัณฑ์ ควรมีการติดตั้งชุดมือจับ (Hand Rail) เพื่อช่วยในการพยุงตัวลุกขึ้นยืนและป้องกันการหกล้ม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  <p>ข้อห้าม</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ห้ามใช้งานสุขภัณฑ์ ฟารองนั่ง ที่เปราะบาง แตก บิ่น เพราะจะทำให้ได้รับอันตรายได้ (ในกรณีสุขภัณฑ์แตกทำให้ผู้กดใช้กับที่ เนื่องจากชิ้นส่วนเสียดสีจากการกดของสุขภัณฑ์มีความคม)</li> <li>■ ห้ามนำวัสดุที่แข็ง มากระทบกระแทกสุขภัณฑ์เพราะจะทำให้สุขภัณฑ์แตกร้าวเปราะบางขึ้นของน้ำในขณะใช้งาน หรือส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย และทั้งนี้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้</li> <li>■ ห้ามขึ้นยืน พัง หรือกดลงองใช้งานสุขภัณฑ์ โดยที่สุขภัณฑ์ยังไม่ได้ทำการติดตั้งกับพื้น หรือพบบังให้เรียบร้อยสมบูรณ์ตามวิธีการในคู่มือแนะนำการติดตั้ง เนื่องจากสุขภัณฑ์อาจจล่น หรือหลุดร่วง แตกเสียหาย และทำให้ได้รับอันตรายบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหายได้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |  |
|  <p>ข้อควรปฏิบัติ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เพื่อความปลอดภัยและปลอดภัย ก่อนทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ ผู้ติดตั้ง ควรศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งที่แนบมาให้เป็น</li> <li>■ เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย ก่อนเริ่มดำเนินการใช้สุขภัณฑ์ ผู้ใช้งาน ควรศึกษารายละเอียดจากคู่มือแนะนำการใช้งาน</li> <li>■ ควรใช้อุปกรณ์การติดตั้งที่ได้มาตรฐาน และมีความพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด เพื่อป้องกันอันตรายการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง</li> <li>■ ผู้ใช้งานควรเก็บคู่มือการติดตั้งและคู่มือความปลอดภัยการใช้งานนี้ไว้ เพื่อใช้อ้างอิง ไม่ควรทิ้งหรือทำลายหลังจากที่ติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จสิ้น</li> <li>■ ผู้ใช้งานควรเลือกช่างที่มีประสบการณ์ หรือมีความชำนาญเฉพาะทางทำการติดตั้งสุขภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย และความสวยงามถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสุขภัณฑ์</li> <li>■ ในกรณีที่พบปัญหาเรื่องการติดตั้งหรือการใช้งานสุขภัณฑ์ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ COTTO Call Center โทร 0-2521-7777</li> </ul> |                                                                                    |

## ■ ข้อแนะนำในการติดตั้ง สำหรับอ่างติดตั้ง

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ข้อควรระวัง</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การขยับมือตัดยึดโถสุขภัณฑ์กับพื้นหรือพบบังให้แน่นพอดี ไม่ขึ้นแน่นจนเกินไป จนป้องกันอันตรายการแตกร้าวของผลิตภัณฑ์ทั้งในขณะติดตั้งและใช้งาน อีกทั้งช่วยลดความเสียหายของทรัพย์สินและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p>ข้อห้าม</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ห้ามพันหรือหักสายน้ำดี (Inlet Hose) เพราะอาจทำให้ชำรุดและน้ำรั่วได้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <p>ข้อควรปฏิบัติ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ยึดตามเบอร์ระดับที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้ การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด</li> <li>■ การยาแนวที่บริเวณขอบของผลิตภัณฑ์หลังการติดตั้งกับพื้นหรือพบบัง ควรใช้วัสดุตามคู่มือการติดตั้งแนะนำการยาแนว</li> <li>■ ในกรณีพื้นไม่เรียบและต้องการตกแต่งให้ดูสวยงาม อาจใช้ซีเมนต์ขาวหรือวัสดุประเภทสีคอนกรีตมาครอบรอบฐานด้วย แต่ไม่ควรใช้ซีเมนต์ขาวอุดภายในฐานของสุขภัณฑ์ เพราะอาจซีเมนต์ขาวมีการหดตัวและขยายตัวในระดับอุณหภูมิที่ต่างกัน ส่งผลทำให้ฐานของโถสุขภัณฑ์แตกร้าวได้ (สำหรับโถชำระล้าง ชนิดตั้งพื้น)</li> <li>■ เพื่อความแข็งแรงในการใช้งาน ควรติดตั้งสุขภัณฑ์ ทุ น หนาแน่นขึ้นบนคอนกรีต (Concrete Slab, N Concrete) (สำหรับโถชำระล้าง ชนิดแขวนผนัง)</li> <li>■ ก่อนต่อวาล์วปิด-เปิดน้ำ เข้ากับท่อประปา ควรปล่อยน้ำเพื่อไล่ตะกอนหรือสิ่งสกปรกในท่อประปาออกก่อน เพื่อป้องกันการอุดตันในระบบท่อประปา</li> </ul> |

| ■ ข้อแนะนำในการใช้งานทั่วไป สำหรับผู้ใช้งาน                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ข้อควรระวัง    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ โถชำระล้างสำหรับผู้หญิง การใช้งานต้องหันหน้าเข้าหาก่อนนำ โถใช้งานได้เพียง 1 ท่าน</li> <li>■ การนำโถชำระล้างสำหรับผู้หญิงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการเหน็บชาขึ้น และอาจเกิดการระงับตัวได้ในกรณีที่ลุกขึ้นยืน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <br>ข้อห้าม       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ โถชำระล้างสำหรับผู้หญิง ไม่นั่งราบก้นขึ้น ห้ามขยี้ยอง</li> <li>■ ห้ามขึ้นยืน เหยียบ บนโถชำระล้าง เพราะอาจทำให้ลื่นไถล และตกลงพื้นจนได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือ ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย</li> <li>■ ห้ามนำเด็กลงล้างตัวในโถชำระล้าง</li> <li>■ ห้ามใช้แรงกด ห้ามห้อยแขน ลงบนผลิตภัณฑที่เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายได้ (สำหรับโถชำระล้างชนิดแขวนผนัง)</li> <li>■ ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ เขี่ยบุหรี่ หรือวัสดุใดๆ ลงในโถชำระล้าง เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอุดตัน และระบบระบายน้ำทิ้งเสียหาย</li> </ul> | <br><br><br><br> |
| <br>ข้อควรปฏิบัติ | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ควรขัดทำความสะอาด-ปิดน้ำ ก่อนต่อหน้าเข้าห้องน้ำของโถชำระล้าง เพื่อความสะดวกในการควบคุม การเปิด-ปิดน้ำ ในการซ่อมแซม</li> <li>■ กรณีที่เกิดน้ำรั่วซึม ควรปิดวาล์วน้ำ เพื่อหยุดการใช้งานชั่วคราว และติดต่อช่างเข้ามาซ่อมแซมโดยเร็ว</li> <li>■ การใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่สะอาดปราศจากตะกอนบนเบื่อน จะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่สัมผัสกับน้ำได้เป็นอย่างดี</li> </ul>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ■ วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ข้อควรระวัง     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ และหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ควรล้างน้ำออกให้สะอาดโดยเร็วเพื่อช่วยไม่ให้เกิด รอยดำที่ผลิตภัณฑ์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <br>ข้อห้าม       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ห้ามนำวัสดุที่มีความคม หรือหยาบ มาใช้ขัดถูผิวในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวสุขภัณฑ์</li> <li>■ ห้ามใช้น้ำยาคleaning สำหรับล้างถังสุขภัณฑ์ มาใช้ทำความสะอาดกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุประเภทพลาสติก โลหะ หรือหิน เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยด่างบนผลิตภัณฑ์ และส่งผลให้อายุการใช้งานของวัสดุสั้นลง</li> <li>■ ห้ามเทน้ำร้อนลงบนผลิตภัณฑ์ที่ระมัดระวัง เพื่อทำความสะอาดหรือการชำระล้าง เพราะจะทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแตกร้าวเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนทรัพย์สินเสียหายได้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
| <br>ข้อควรปฏิบัติ | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์</li> <li>■ สามารถใช้แปรงขัดห้องน้ำและน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดได้ในส่วนที่เป็นเซรามิกควรทำความสะอาดสุขภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน คราบติดค้างที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดด้วยชุด รวมถึงการดูแลรักษาวัสดุแต่ละประเภท อาจมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การทำความสะอาด และอุปกรณ์ที่เหมาะสม</li> <li>■ การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นผิวบุกริเยนควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด หรือน้ำยาขัดสีรถขัดเพื่อให้งานเบาและเกิดสนิม ไม่ควรใช้สารที่มีคลอรีนเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับผิวเคลือบ</li> <li>■ สภาพการใช้งานของสายน้ำดี เช่น อุณหภูมิ หรือแรงดันน้ำ อาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ควรทำการตรวจสอบสภาพความพร้อมของสายน้ำดีอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยประมาณ 3 เดือน/ครั้ง) จะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น การรั่วซึม หรือการอุดตัน ของระบบการจ่ายน้ำให้กับสุขภัณฑ์ได้</li> <li>■ หากพบการรั่วซึม หรือการอุดตันของสายน้ำดี ให้ทำการปิดวาล์วจ่ายน้ำก่อนทำการถอดสายน้ำดีออกทุกครั้ง มีฉนวนแรงดันน้ำอาจทำให้น้ำพุ่งกระเด็นออกมา จนทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหายได้</li> </ul> |                                                                                    |

## ■ การกำจัดทิ้ง



### ข้อควรปฏิบัติ

- เศษวัสดุอุปกรณ์การบรรจุสุญกัณฑ์ต่างๆ ที่เหลือจากการติดตั้งใช้งาน เช่น กล่องกระดาษ สิ่งไม้ เศษไม้พลาเสก เศษพลาสติก และอื่นๆ ควรคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตใหม่ (Recycle) ไม่ควรทิ้งลงในแหล่งน้ำ หรือแหล่งชุมชน ควรแยกทิ้งในสถานที่ที่ทางการกำหนดไว้เท่านั้น
- ควรทำการแยกชิ้นส่วนประกอบของสุญกัณฑ์ ก่อนการกำจัดทิ้ง เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบบางชิ้นสามารถนำกลับมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตใหม่ได้ (Recycle)
- ชิ้นส่วนสุญกัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบที่มีการแตกหักมีความคม อาจทำให้เกิดอันตราย และได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัส จึงควรระมัดระวังในการสัมผัส และการกำจัดทิ้ง
- ควรกำจัดทิ้งสุญกัณฑ์ และเศษสุญกัณฑ์ด้วยวิธีการฝังกลบ เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสกับเศษของสุญกัณฑ์

## ■ การรับประกันสินค้า

### ■ เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. พิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ - ขาย เป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
2. เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง การพุดร่อนเนื่องจากสารเคมี การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี มีสิ่งอุดตันภายในตัวโถ ก่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่นๆ และความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากความชำรุด บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน จะต้องแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบ และได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใดๆ

### ■ ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

| ประเภทสินค้า       | การรับประกัน                                                                          | ระยะเวลาประกัน |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| สุขภัณฑ์           | โถสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า, โถปัสสาวะชาย, โถบิเด่ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำวีลแชร์ไฮดรอลิก | 30 ปี          |
|                    | อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ, อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ                                               | 1 ปี           |
|                    | ฟารองนั่ง                                                                             | 1 ปี           |
| วาล์วาล์ว          | เฉพาะตัวเรือนไม่รวมอุปกรณ์ที่เป็นยาง                                                  | 1 ปี           |
| วาล์วาล์วอัตโนมัติ | ทั้งชุด                                                                               | 1 ปี           |

### หมายเหตุ

- ก่อนการติดตั้งสินค้าทุกประเภท แนะนำให้ตรวจสอบวิธีการติดตั้ง และระยะของอุปกรณ์ประกอบติดตั้งต่างๆ จากคู่มือการติดตั้ง เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้องสามารถใช้งานได้
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการถอดรื้อ/การบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### ■ อัตราค่าบริการ

1. สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะประกัน ฟรี ค่าพาหนะเดินทางเข้าบริการ และฟรี ค่าอะไหล่โดยพิจารณาจากสภาพการใช้งานปกติ และปัญหาที่เกิดจากคุณภาพสินค้าเท่านั้น
2. กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน คิดค่าพาหนะเดินทางเข้าบริการ - ค่าบริการตามราคาที่กำหนด
3. กรณีปัญหามีได้เกิดจากคุณภาพสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติ คิดค่าอะไหล่ - ค่าบริการตามราคาที่กำหนด

## เก็บไว้กับผู้ใช้สินค้า

ใบรับประกันสินค้า / WARRANTY CARD

ใบรับประกันเลขที่ \_\_\_\_\_

สินค้า \_\_\_\_\_ รุ่น \_\_\_\_\_ (ตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน)

ชื่อผู้ซื้อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

(โปรดประทับตราร้านค้า) ชื่อจากร้าน/จังหวัด \_\_\_\_\_ วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ \_\_\_\_\_

รับประกันสำหรับผู้ซื้อและใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น

**COTTO**<sup>®</sup>

## ส่งคืนบริษัท

ใบรับประกันสินค้า / WARRANTY CARD

ใบรับประกันเลขที่ \_\_\_\_\_

สินค้า \_\_\_\_\_ รุ่น \_\_\_\_\_ (ตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน)

ชื่อผู้ซื้อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

(โปรดประทับตราร้านค้า) ชื่อจากร้าน/จังหวัด \_\_\_\_\_ วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ \_\_\_\_\_

รับประกันสำหรับผู้ซื้อและใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น

**COTTO**<sup>®</sup>

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

COTTO STUDIO ดอนเมือง

36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center : 0-2521-7777 โทรสาร : 0-2551-1065

อีเมล : ctdonmuang@scg.com



ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์  
E-warranty



คู่มือแนะนำการใช้งาน  
User Manual

ผู้ฝากส่ง \_\_\_\_\_  
ที่อยู่ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
□ □ □ □ □

ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (น)/304 ปณจ. ทล. กส  
นางสงปภรณ์โพธิ์ประเทศ ณ. ซึ่งดำเนินการในชื่อชำระค่าบริการ



บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

( ส่วนบริการเทคนิค )

COTTO<sup>®</sup>

